

Čištění a ošetřování vinylových podlah

1. Základní obecné informace

Čištění a ošetřování vinylových podlahovin je třeba řešit odděleně. Zatímco čištění (Cleaner) slouží k odstranění nečistot, ošetřování (Freshen Up) zlepšuje a oživuje optický vzhled podlahy. Povrch tvrdé vinylové podlahy je opatřen bezbarvým nástřikem PUR. Díky tomuto neporéznímu povrchu je vinylová podlaha snadno udržovatelná i suchým vysáváním (hubice pro tvrdé podlahoviny). Čištění je však třeba provádět pravidelně. Výrobce doporučuje první čištění/ošetření podlahy před zahájením používání. Jak již je uvedeno výše, nainstalovaná podlaha musí být předaná čistá a zametená (3. Čištění po ukončení pokládky) a tento návod na ošetřování musí být předán konečnému zákazníkovi.

Pokud by byly nanесeny doplňkové ošetřovací prostředky, které působí změnu povrchu, měly by se používat pouze prostředky určené pro vinylové podlahy. Dbejte prosím na to, že pro odstranění opotřebovaných a znečištěných ošetřovacích vrstev se používají vhodné čisticí prostředky (Remover). Běžné šetrné čisticí prostředky pro toto odstranění nejsou vhodné, protože ošetřovací vrstvy nebudou celoplošně účinně odstraněny.

2. Preventivní opatření

Používáním čisticích podložek a čisticích rohoží se chrání krytina před nánosem nečistot a odřením povrchových ochranných vrstev.

3. Čištění po ukončení pokládky

Po ukončení pokládky vyčistěte podlahovou krytinu vodou s přídavkem běžného neutrálního čističe **Vinyl-Cleaner**, protože jejich tenzidy jsou obzvláště šetrné. Nepoužívejte prosím nikdy čisticí prostředky obsahující rozpouštědla (např. koupelňové čističe).

4. Udržovací čištění

Pro odstranění volných nečistot je vhodné suché koště nebo vysavač. Na nečistoty, které nelze odstranit suchým čištěním, použijte vodu s přídavkem **Vinyl-Cleaner**. Doporučuje se vytírání na vlhko mopem s potahem z mikrovlákna (nikdy ne na mokro), nechte krátce působit a potom celoplošně setřete. Dílčí tvrdší nečistoty by měly být ošetřeny lokálně předem (koncentrovaným prostředkem Cleaner).

5. Všeobecné pokyny

- Dotykové plochy nábytku by měly být chráněny vhodnými velkými podložkami pro rozložení tlaku.
- Nohy lehkého nábytku (židle, stoly, křesla,...) musí být opatřeny měkkými plstěnými podložkami, které je třeba také čistit a po opotřebování vyměnit.
- Chemikálie všeho druhu, jako rozpouštědla, léky a dezinfekční prostředky, prostředky pro barvení vlasů, asfalt, tuky, oleje, kuličková pera nebo fixy atd. Mohou vést k trvalému zbarvení.
- Přímý kontakt zbarvených gumových materiálů s podlahovou krytinou, např. rohožek nebo gumových vík přístrojů, noh židlí nebo stolu může vést k trvalému zbarvení. Kontaktní místa je proto třeba případně chránit.
- Doutnající zbytky cigaret způsobují poškození povrchu krytiny.
- Při přímém slunečním svitu jako např. při intenzivním umělém osvětlení může dojít u všech podlahových krytin ke změně barevnosti.
- Proti poškození způsobenému kancelářskými židlemi nebo zmatování povrchu by se měly používat podložky např. z polykarbonátu.
- V každém případě je potřeba dodržovat doporučení výrobce při použitých čističích. Přípustné jsou pouze systémové šetrné čističe, jak je zmíněno v kapitole o čištění po ukončení pokládky.